

Руководство пользователя к камере Turnigy 30FPS Ultra-mini digital camera

▣ Комплект поставки:

Камера USB-кабель Чехол Карта памяти SanDisk 2Gb

Комплект креплений Li-Po аккумулятор 200mAh

▣ Общий вид и органы управления камерой



1. Питание вкл/выкл 2. Запись●/Стоп■ 3. Микрофон 4. Световой индикатор

5. Переключения режима 6. Слот для карты памяти (MicroSD)

7. Перезагрузка 8. USB Порт 9. Объектив

■ **Возможности и особенности**

1. Запись видео с разрешением 720x480 пикселей 30 кадр/сек
2. Возможность использования, как Web-камеры
3. Карт-ридер для карт памяти типа MicroSD
4. Голосовое управление

■ **Технические характеристики**

1. Время зарядки камеры: 2-3 часа
2. Время непрерывной видеозаписи: 20-30 мин/2Gb
3. Поддержка карт памяти объемом до 16Gb
4. Поддерживаемые ОС: xp/vista/7/

■ **Обслуживание**

► Включение/Выключение камеры

1. Прежде чем включить камеру, убедитесь, что карта памяти MicroSD вставлена в разъем.
2. Нажмите кнопку Power (вкл/выкл). Должны загореться синие и мигнуть два раза, красные лампочки.
3. Чтобы выключить камеру нажмите кнопку Power (вкл/выкл). Если все лампочки потухли, камера выключена

► Запись видео

1. Включите камеру
2. Нажмите кнопку Запись/Стоп. Если синие лампочки горят непрерывно, а красная мигает, то запись началась.
3. Чтобы остановить и сохранить запись, нажмите кнопку Запись/Стоп. Если красная лампочка перестала мигать, а синие лампочки горят непрерывно, то запись остановлена и сохранена.

► Голосовое управление

1. Включите камеру
2. Нажмите на кнопку Mode для изменения режима
3. Если звук выше 60 Децибел, то камера начнет запись

4. Для остановки записи нажмите кнопку Запись/Стоп

► Перегрузка

Если камера зависла, то тонким предметом нажмите кнопку Reset (перезагрузка). Камера перезагрузится.

► Зарядка камеры

1. Подсоедините камеру через USB-кабель к компьютеру или через адаптер USB/220В в розетку 220В.

► Передача файлов

1. Подсоедините камеру через USB-кабель компьютеру
2. В «Мой компьютер» камера, должна определиться, как «съемный диск (X:)»
3. Можете скачивать/передавать файлы

► Использование камеры, как Web-камеры.

1. Скачайте драйвера «Webcam Driver for PC» со страницы камеры на HobbyCity.com или возьмите из архива
2. Установите драйвера
3. Подсоедините камеру, через USB-кабель, к компьютеру. Нажмите кнопку Mode (Переключения режима). Готово.

*чтобы вернуться в режим зарядки/передачи файлов, нажмите кнопку Mode (Переключение режима)

► Установка времени и даты

1. Создайте в корневой папке камеры файл TAG.txt
2. Откройте файл. Вставьте:
[date]
2010/07/20
10:55:00
**установите свое время и дату.*
3. Отсчет времени начнется после включения камеры.

Специально для: Special for:

